

STUSS FOR TILLUFT TIL LECA VENTI PIPE

Stuss for tilluft til Leca Venti Pipe skal monteres i samsvar med valgt ildsted. Tilluftstussen kan monteres hvor som helst i yttrelementet på en Leca Venti Pipe.

Stuss for tilluft til Leca Venti Pipe er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.



Produkter

Stuss for tilluft til Leca Venti Pipe skal monteres i samsvar med valgt ildsted. Tilluftstussen kan monteres hvor som helst i yttrelementet på en Leca Venti Pipe.

Stuss for tilluft til Leca Venti Pipe er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Generelt

Stussen for tilluften monteres i yttrelementet i samsvar med Luft inntaket på valgte ildsted. Stussen har en diameter på Ø100 mm og en lengde på 75 mm.

Utførelse

Montering av tilluftsstuss

Montering av tilluftsstuss gjøres ved å merke av på yttrelementet der luften skal hentes til ildstedet.

Hullet bores enten ut med å bore hull tett i tett eller med egnet kjernebor med diameter Ø116 mm.

Monter tilluftsstussen med tettesnor i hullet i yttrelementet.

For montering av tilluftsrøret til ildstedet må ildstedsleverandørens monteringsanvisning følges.

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	NOBBnr	Varenr	Forpakning
Stuss for tilluft til Leca Venti Pipe	43712552	5200626904	stk