

# Takstige for papptak, folietak og tretak



## Generelle monteringsråd

- Takstigen monteres helt nede fra takfot for å sikre god adkomst fra fasadestige
- Ved stigelengde over 6m eller bratte tak bør tilleggsinnfeste vurderes (eget produkt, se tilbehør)
- Påse at skruene som fester innfesteskinnen til taket treffer mest mulig i senter av taksperrene
- Tilpass de ferdig påmonterte stigeputene for best mulig beskyttelse mellom stige og takbelegg
- Standard innfesteskinne er 65cm. Andre lengder kan bestilles

## Produktet:

TB Takstige universal er sammensatt av TB takstigemoduler og TB innfestepakke. Denne innfestepakken passer for montering på papp-, folie- og tretak. Vi leverer også innfestepakker for takstein og for takpanner.

**Tilbehør:** Stigesikring for takstige, feieplata for takstige og tilleggsinnfeste

**Monteringsverktøy:** Drill med 8mm bits

## Referanser


Plan- og bygningsloven TEK10, §15-3, 2. ledd, bokstav g, Arbeidsplassforskriften § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv. og NS-EN 12951



Monter de nedre innfestebrakettene slik at de kommer mellom to taksperre. Husk å sette på pakning mellom brakett og tak. Fest hver av brakettene med skruer 6,5x38mm.



Monter første stigemodul i de nedre festebrakettene ved å demontere skruen på skjøtelasken, skyve lasken inn i braketten og monter skruen igjen.




Monter tverrtrinnene over de påmonterte skruene i stigevangene (NB! Materialforskyvningen skal synes i det store hullet), og skru godt fast.



Modulene skjøtes sammen som den første, demonter skruen, skyv lasken inn i stige-vangen, skru igjen og monter tverrtrinn. Stopp før siste modul.

# 40020 TB Takstige for papp-, folie- og tretak



Fest øvre innfestestag til den øverste stige-modulen med den ferdig påmonterte skruen (skru opp, tilpass og skru fast) og tilpass innfesteskinnen til stige og stag .



Skru fast skinnen i taket med to skruer 6,3x65mm. Skruene skal treffe mest mulig midt på tak-sperrene. Husk pakning mellom skinnen og taket



Til slutt fester du innfestestaget til skinnen med skruer 6,3x25mm.

## Generell informasjon

Dokumentasjon vedrørende våre produkter finner du i byggevare databasen NOBB og lett tilgjengelig på våre nettsider.

Husk at alle produkter i denne kategorien må festes til bærende konstruksjon med innfestestag og skinner i henhold til monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og således tilfredsstillende alle krav som er satt. Du bør også inspisere tak og sikring årlig for å sikre trygg ferdsel på taket.

## Har du husket stigesikring?

Når stige benyttes som adkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst én meter over dette. Den skal i tillegg sikres i toppen. Vi leverer TB stigesikring som egen modul til TB takstige universal.

