

N. „Schiedel“ kišamojo adapterio montavimo instrukcija (papildomas priedas, neįeina į komplektaciją)

Skirtas montuoti vienasieniui jungiamajam vamzdžiui (skystojo kuro / dujų standartinis katilas)



Vaizdas prieš pradėdant montuoti.

DĖMESIO!




Skylę specialioje aliumininio audinio plėvelėje galima išpjauti tik montavimo vietoje atlikus „BlowerDoor“ bandymą!



Kišamojo adapterio rinkinio sudėtis:

- A- Kišamasis adapteris
- B- Lubrikantas (10 g)
- C- C- Peiliukas

N.01



Ties esamomis žymomis peiliuku išpjaukite angą specialioje aliumininio audinio plėvelėje.

DĖMESIO!



Nepažeiskite plėvelės už apibrėžtų ribų!

N.02



Išpjautos angos vaizdas.

N.03



Išpjaukite vidinę angą reikiamam jungiamajam vamzdžiui.


SVARBU!




Pjudami po apačia naudokite paklotą!
Nepažeiskite kišamojo adapterio!

Dūmtraukio atvamzdžio maksimalių skersmenų lentelė


Kišamasis adapteris	Dūmtraukio atvamzdžio maks. Ø	Maks. tinkantis dūmtraukio atvamzdžio Ø, angą išpjovus peiliuku
100	75	83
120	75	93
140	75	113
160	113	130
180	113	144
200	130	160
220	75	160
250	75	160



Palei visą kišamojo adapterio kontūrą užtepkite lubrikanto.



Lubrikanto patepkite ir dūmtraukio prijungimo angos viduje.



Įstumkite kišamąjį adapterį, kad jo tvirtinimo spraudės atsiremtų į dūmtraukio angos kraštą.




Vaizdas baigus darbą.

Dujinio / kondensacinio katilo standartinis prijungimas (maks. išmetamųjų dujų temperatūra – 200°C)

DĖMESIO!



Jungiamuosius vamzdžius į kišamąjį adapterį reikia sumontuoti taip, kad jie būtų lygūs ašies atžvilgiu ir nebūtų svorio apkrovos!



- A Išmetamųjų dujų adapteris
- B Oro padavimo adapteris
- C Speciali aliumininio audinio plėvelė
- D Potinkinio montavimo grotelės


- E Potinkinio montavimo žiedas
- F Priekinė plokštė (išpjaukama montavimo vietoje iki potinkinio montavimo žiedo)
- G Priekinė plokštė
- H Blokėlis



Naudodami lubrikantą, į potinkinį žiedą įstatykite išorinį kišamąjį adapterį.



Įcentruotą jungiamąjį vamzdį patepkite lubrikantu ir sumontuokite.



Sumontuotas jungiamasis vamzdis turi būti prakištas kiaurai pro kišamąjį adapterį.